



Originalbedienungsanleitung

Art. Nr.: 10871844

Stand 12/2016

Universaler Bremskolbenrücksteller



ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH

Schulgässchen 2

91281 Kirchenthumbach

www.atp-autoteile.de

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Gerätes an den Nutzer weiter. Der Hersteller haftet nicht für Personen-/Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Zudem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

1. Allgemeine Informationen

Dieses Werkzeug wurde für bestimmte Anwendungen entwickelt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Werkzeug nicht verändert und/oder in einer Weise eingesetzt werden darf, die nicht seinem vorgesehenen Verwendungszweck entspricht.

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.

2. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die folgenden Hinweise:

- Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in diesem Anwendungshinweis sind die für den Einsatzbereich des Gerätes allgemein gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften zu beachten und einzuhalten.
- Personen mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen den Bremskolbenrücksteller nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine Betreuerin/einen Betreuer beaufsichtigt und unterwiesen.
- Halten Sie unbeteiligte Personen/ Kinder fern vom Arbeitsbereich.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Für den Gebrauch und die Reparatur des Gerätes ist besonderes Fachwissen und/oder eine geeignete Ausbildung erforderlich.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Bremskolbenrücksteller ist nicht für die gewerbliche Verwendung konzipiert.
- Vor jeder Benutzung ist das Gerät auf seine volle Funktionsfähigkeit zu prüfen. Ist die Funktionsfähigkeit nach dem Ergebnis dieser Prüfung nicht gewährleistet oder werden Schäden festgestellt, darf das Werkzeug nicht verwendet werden.

Aufbewahrung/Lagerung/Wartung

Das Gerät ist unter folgenden Bedingungen zu lagern und aufzubewahren:

- Nicht im Freien, trocken und staubfrei lagern, am besten leicht geölt.
- Keinen Flüssigkeiten und/oder aggressiven Substanzen aussetzen
- Für Kinder unzugänglich verstauen.

3. Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer des Produkts entsorgen Sie es bitte nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso verfahren Sie bitte mit dem Verpackungsmaterial.

Damit leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

4. Anwendung

Der Bremskolbenrücksteller kann, je nach Fahrzeug im und gegen den Uhrzeigersinn verwendet werden, oder bei Bremsstätern, die nur zurückgedrückt werden müssen.

Der Universaladapter ersetzt die gängigsten Adapter handelsüblicher Bremskolbenrücksteller. Zusätzlich ist noch ein Adapter enthalten, mit dem man auch Adapter aus handelsüblichen Bremskolbenrückstellern verwenden kann.

1. Messen Sie mit der Skala auf der Rückhalteplatte den Lochabstand und stellen Sie den Universal-Adapter mithilfe des geriffelten Verstellrings dementsprechend ein.

Die Zapfen des Universal Adapters sind eindrückbar. Somit werden nicht benötigte Zapfen eingedrückt und blockieren, bzw. stören nicht beim Zurückstellen.



2. Bauen Sie den Bremskolbenrücksteller zusammen, indem Sie den Adapter an das untere Ende des Halters stecken und den 3-Wege-Schaft an das andere Ende. Stecken Sie die Rückhalteplatte auf die Spindelmutter. Durch das Loch des 3-Wege-Schaftes führen Sie die beiliegende Stange. Somit entsteht ein T-Griff.
3. Den Bremskolbenrücksteller zwischen Bremskolben und Sattelrahmen positionieren.



4. Bremskolbenrücksteller zwischen Bremskolben und Sattelrahmen festdrehen, indem Sie die Spindelmutter im Uhrzeigersinn drehen.



5. Drehen Sie den Bremskolbenrücksteller im Uhrzeigersinn und halten Sie dabei den Halter an der gerändelten Fläche fest. Somit stellen Sie den Bremskolben zurück.



6. Indem Sie die Spindelmutter wieder gegen Uhrzeigersinn drehen, lockern Sie den Bremskolbenrücksteller und können diesen wieder entnehmen.



Über diesen QR-Code kommen Sie zum Anwendungsvideo, oder über folgenden Link:

<https://youtu.be/APYounff97I>

5. Lieferumfang

- 1x Messplatte (Rückhalteplatte)
- 1x 3-Wege Schaft
- 1x 3-Wege Halter
- 1x Stange (T-Griff)
- 1x Adapter für handelsübliche Bremskolbenrückstelladapter
- 1x Universal Adapter



Für Druckfehler keine Haftung, Änderungen vorbehalten.

©Copyright
ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH
Schulgässchen 2
91281 Kirchenthumbach
Tel. +49(0)9647 – 9273510 / Fax. +49(0)96 47 – 92903-9399
Email: info@atp-autoteile.de
www.atp-autoteile.de